

# GUIDA PIETRALTA E-BIKE PIETRALTA E-BIKE GUIDE



ciclocomputer  
cycle computer



clacson  
horn

premere  
to press



cambio manuale  
manual transmission

spingere su  
push up

ACCENSIONE  
della BATTERIA  
POWER ON  
of the BATTERY

#01

inserire la CHIAVE e girare su ON  
insert the KEY and turn to ON



chiave su ON  
key to ON

ACCENSIONE  
del DISPLAY  
POWER ON  
of the DISPLAY

#02

tenere premuto il TASTO DESTRO per 5 SECONDI  
press and hold the RIGHT BUTTON for 5 SECONDS



tasto sotto DESTRO  
button below RIGHT

INSERIMENTO  
CODICE di sblocco  
ENTERING  
the unlock CODE

#03

premere 4 VOLTE il tasto SINISTRO - codice 0000  
press the LEFT button 4 TIMES - code 0000



tasto sotto SINISTRO  
button below LEFT

AUMENTARE  
VELOCITÀ motore  
INCREASE  
engine SPEED

#04

premere tasto + in ALTO a SINISTRA  
press button + at the TOP LEFT



partire sempre su 1  
always start on 1  
indicatore  
potenza massima 5  
maximum power 5  
indicator

DIMINUIRE  
VELOCITÀ motore  
DECREASE  
motor SPEED

#05

premere tasto - in BASSO a SINISTRA  
press button - at the BOTTOM LEFT



partire sempre su 1  
always start on 1  
indicatore  
potenza minima 0  
minimum power 0  
indicator

MARCE MANUALI  
leva per aumentare  
i rapporti  
MANUAL GEARS  
lever to increase  
the ratios

#06

spingere la LEVA NERA destra SOLO verso l'ALTO  
push the BLACK right LEVER upwards ONLY



LEVA da utilizzare solo  
in movimento, marce  
1-2-3 per SALITE  
LEVER to be used only  
in motion, gears 1-2-3  
for CLIMBS



MARCE MANUALI  
tasto per scalare  
i rapporti  
*MANUAL GEARS  
button to scale  
the ratios*

#07

premere il TASTO NERO in basso a DESTRA  
*press the BLACK BUTTON at the BOTTOM RIGHT*



TASTO da utilizzare solo  
in movimento, marce  
4-5-6 per DISCESE  
*BUTTON to be used only  
on the go, gears 4-5-6  
for DESCENTS*

accensione/  
spegnimento  
LUCE ANTERIORE  
*power on/off  
FRONT LIGHT*

#08

tenere premuto il TASTO + per 5 SECONDI  
*press and hold the + BUTTON for 5 SECONDS*




indicatore LUCE  
*light indicator*

accensione/  
spegnimento  
luce POSTERIORE  
*power on/off  
REAR LIGHT*

#09

tenere premuto il TASTO ROSSO sul dispositivo  
*press and hold the RED BUTTON on the device*



tasto ROSSO  
*RED button*

SPEGNIMENTO  
del DISPLAY  
*TURNING OFF  
the DISPLAY*

#10

tenere premuto il TASTO sotto per 5 SECONDI  
*hold down the BUTTON below for 5 SECONDS*



tasto sotto DESTRO  
*button below RIGHT*

SPEGNIMENTO  
della BATTERIA  
*TURNING OFF  
the BATTERY*

#11

posizionare la chiave su OFF e TOGLIERLA  
*turn the key to OFF and REMOVE IT*



OFF e TOGLIERLA  
*OFF and REMOVE IT*

MANUBRIO e SELLINO regolabili MANUALMENTE a piacere  
*HANDLEBAR and SADDLE MANUALLY adjustable as desired*

AUTONOMIA BATTERIA dichiarata: 40 - 50 km\*

\* L'autonomia massima può variare a seconda del peso del conducente,  
del tipo di guida e del percorso effettuato

*BATTERY AUTONOMY declared: 40 - 50 km\**

*\* The maximum range may vary depending on the weight of the driver,  
the type of driving and the route traveled*

Durante le soste prolungate ricordarsi di TOGLIERE  
la CHIAVE e di assicurare l'E-BIKE tramite l'apposito  
LUCCHETTO fissandolo ad oggetti ben saldi a terra

*During prolonged stops, remember to REMOVE the KEY  
and secure the E-BIKE using the appropriate PADLOCK,  
fixing it to objects firmly on the ground*

PIETRALTA



link

Pietralta.com  
**E-BIKE**

Gambassi Terme  
+39 0571 161 4755

GUIDA E-BIKE



link